

АНЕМОМЕТР РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АРЭ

Руководство по эксплуатации

ЯИКТ.416136.004 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа работы и правил эксплуатации анемометра ручного электронного АРЭ (далее по тексту анемометр).

Твёрдые знания устройства анемометра и точное соблюдение изложенных в руководстве правил эксплуатации, ухода и хранения обеспечивают постоянную готовность и безотказность в работе анемометра.

Техническое совершенствование анемометра может иногда привести к небольшим непринципиальным расхождениям между конструкцией, схемой электрической принципиальной анемометра и текстом настоящего руководства.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Анемометр предназначен для измерения скорости ветра.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон измерений скорости ветра, м/с 1–35.

2.2 Порог чувствительности датчика ветра, не более, м/с 0,8.

2.3 Пределы допускаемой абсолютной погрешности, м/с $\pm(0,5+0,05V)$

где V- скорость ветра, м/с.

2.4 Питание анемометра осуществляется от 4-х элементов типа 316 или АА общим напряжением 6 В.

2.5 Время непрерывной работы до замены элементов питания не менее 10 часов.

2.6 Потребляемый ток, мА 50.

2.7 Потребляемая мощность, Вт 0,25.

2.8 Габаритные размеры, мм.

датчик ветра:

- высота 220;

- диаметр 120;

пульт:

- длина 175;

- ширина 80;

- высота 25;

футляра:

- длина 280;

- ширина 135;

- высота 150.




Рисунок 4 – Пульт. Схема электрическая принципиальная

2.9 Масса, кг

- датчик ветра.....0,27;
- пульт (без элементов питания).....0,20;
- анемометра с элементами питания в футляре.....1,5.

2.10 Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С.....от минус 50 до плюс 50;
- относительная влажность воздуха, %.....до 80;
- атмосферное давление, кПа.....84 – 106.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки анемометра должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество	Заводской номер	Примечание
ЯИКТ.408119.003	Датчик ветра	1		
ЯИКТ.468364.006	Пульт	1		
ЯИКТ.323361.002	Футляр	1		
ЯИКТ.416136.004 И1	Методика поверки			Поставляется по отдельному заказу
ЯИКТ.416136.004 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.		
ЯИКТ.416136.004 ФО	Формуляр	1 экз.		

Примечание – Элементы питания в комплект поставки анемометра не входят.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Анемометр состоит из датчика ветра и пульта.

4.1.1 Датчик ветра

Датчик ветра преобразует скорость ветра в частоту следования электрических импульсов. Конструкция датчика ветра приведена на рисунке 1.

В корпусе 2 датчика ветра на подшипниках 3 установлен вал 4, на котором закреплена вертушка 5. На валу также закреплён обтюратор 1 с 12-ю пазами. Нижняя часть корпуса представляет собой основание 7, на котором установлены держатель оптронной пары 6 и ручка 8. Внутри ручки расположена печатная плата формирователя импульсов. Электрическая принципиальная схема формирователя импульсов приведена на рисунке 2.

Преобразование скорости ветра в частоту следования электрических импульсов осуществляется оптронной парой VD1-VD2 и обтюратором датчика






Рисунок 2 - Датчик ветра. Схема электрическая принципиальная



1 – корпус; 2 – цифровое табло; 3 – кнопка питания;
4 – элементы питания; 5 – крышка.

Рисунок 3 – Пульт.



1 – обтюратор; 2 – корпус; 3 – подшипник; 4 – вал; 5 – вертушка;
6 – держатель оптопары; 7 – основание; 8 – ручка.

Рисунок 1 - Датчик ветра.

ветра. Фотодиод VD2 и резистор R3 образуют делитель напряжения, который включён на вход операционного усилителя DA1. С выхода усилителя DA1 сигнал поступает на компаратор DA2, где превращается в прямоугольный с частотой, пропорциональной скорости ветра.

Датчик ветра подключается к пульту с помощью кабеля с розеткой.

4.1.2 Пульт

Пульт предназначен для преобразования электрических импульсов датчика ветра в значение скорости ветра, отображаемое на цифровом табло пульта. Конструкция пульта приведена на рисунке 3.

Пульт состоит из двух частей: корпуса и задней стенки.

В корпусе 1 расположена печатная плата с однокристальной микроЭВМ и цифрами индикаторами 2. Кнопка 3 предназначена для включения питания. В нижней части корпуса имеется отсек для установки элементов питания. Электрическая принципиальная схема пульта приведена на рисунке 4.

Основным элементом электрической принципиальной схемы пульта является микро ЭВМ AT89C2051 (DD1), которая представляет собой процессор, снабжённый внутренними: памятью для хранения команд и данных; таймером для отчёта времени; регистрами (портами) для управления внешними устройствами и другими блоками.

Для индикации скорости ветра применяются семисегментные светодиодные элементы HG1 и HG2 с общим анодом. Для управления сегментами (всех знакомест) используются выводы P10...P17 микро ЭВМ DD1, которые подключаются к одноимённым сегментам через токоограничивающие резисторы R11...R18.

Индикаторы пульта обслуживаются в динамическом режиме, когда напряжение питания на каждое знакоместо подаётся поочерёдно через транзисторные ключи (VT1...VT4), управление которыми осуществляется сигналами P37, T1, TO и INT1 микро ЭВМ DD1. Резисторы R2, R6, R8 и R10 исключают режим работы транзисторов с оборванной базой и обеспечивают надёжное их запирающее.

С выхода датчика через контакт 2 разъёма X1 сигнал поступает на вход INTO микро ЭВМ DD1 (запроса прерывания микроЭВМ), что позволяет обслуживать сигналы с датчика без задержек, по мере их поступления.

Работа пульта и в целом анемометра полностью определяется записанной во внутренней памяти микроЭВМ программой.

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с анемометром необходимо соблюдать требования ГОСТ 22261-94 и ГОСТ 12.2.020-76.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Извлечь пульт анеометра из футляра.

6.2 Снять крышку 5 отсека питания в соответствии с рисунком 3.

6.3 Соблюдая полярность, вложить в отсек питания четыре элемента типа 316 или AA и закрыть отсек питания крышкой.

6.4 Нажать и удерживать в течении (3–4) секунд кнопку питания 3 в соответствии с рисунком 3. Должны загореться нули на цифровом табло пульта.

6.5 Подключить датчик ветра к пульту и, вращая вертушку рукой, убедиться в работоспособности анеометра.

Показания пульта должны уменьшаться или увеличиваться в зависимости от того, с меньшей или большей скоростью вращать вертушку датчика.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Анеометр извлечь из футляра, нажать кнопку питания и удерживая ее нажатой снять показания скорости ветра с цифрового табло пульта. Показания снимать через (5-10) секунд, когда вертушка примет скорость вращения, соответствующую скорости ветра.

Вертушка датчика ветра не должна экранироваться от действия ветра телом наблюдателя или другими предметами.

После снятия показания скорости ветра уложить анеометр в футляр.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Анеометр требует осторожного обращения во избежание механического повреждения. Необходимо предохранять анеометр от ударов и резких сотрясений.

В промежутках между измерениями прибор должен храниться в футляре.

Анеометр периодически, не реже одного раза в год, должен подвергаться проверке в аэродинамической трубе. Результаты проверки должны быть занесены в раздел 8 формуляра.

Категорически запрещается обслуживающему персоналу производить разборку и сборку анеометра в учебных целях.

В случае необходимости произвести вскрытие датчика ветра, промывку и смазку подшипников. Смазка подшипников производится приборным маслом. Промывку подшипников с последующей их смазкой необходимо также производить, если трение в оси вертушки возрастает настолько, что она перестает вращаться при скорости ветра больше 1,5 м/с.

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
1 Вертушка вращается рывками или не вращается совсем	Увеличено трение оси вертушки	Разобрать датчик ветра, промыть, смазать подшипники
2 Не светятся сегменты цифрового табло пульта	Элементы питания выработали свой ресурс	Снять крышку отсека питания пульта, поменять элементы питания

10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

10.1 Анеометр должен храниться в футляре в сухом, отапливаемом и проветриваемом помещении при температуре от плюс 10 до плюс 35 °С и относительной влажности не более 80 %.

10.2 В помещении не должно быть паров кислот или других едких летучих веществ, вызывающих коррозию деталей и сборочных единиц анеометра.

10.3 Транспортирование упакованных анеометров производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие анеометра требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода анеометра в эксплуатацию при условии общей продолжительности работы не более 500 ч.

11.3 Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления.

8 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Учет технического обслуживания (регламентные, профилактические работы, поверки)

Дата	Вид технического обслуживания (поверки)	Замечание о техническом состоянии	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

8.2 Сведения о рекламациях

При возникновении отказа анемометра в период гарантийного срока необходимо сообщить на завод изготовитель:

- 1 Заводской номер анемометра.
- 2 Точную дату изготовления.
- 3 Описать дефект и условия эксплуатации, при которых произошел отказ.

Учет рекламаций производится по следующей форме.

Дата и № рекламационного акта	Причина и характер неисправности	Дата восстановления или замены неисправного изделия	Подпись лица, ответственного за устранение неисправности

9 ХРАНЕНИЕ

9.1 Анемометр должен храниться в футляре в сухом отапливаемом и проветриваемом помещении при температуре от плюс 10 до плюс 35 °С и относительной влажности не более 80 %.

9.2 В помещениях для хранения не должно быть пыли и примесей агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию деталей и сборочных единиц анемометра.

АНЕМОМЕТР РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АРЭ

ФОРМУЛЯР
ЯИКТ.416136.004 ФО

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией изделия следует внимательно ознакомиться с руководством по его эксплуатации.

1.2 Формуляр должен постоянно находиться с изделием.

1.3 Формуляр служит для систематической записи в нем сведений о работе изделия, неисправностях, их устранении и других сведений, характеризующих техническое состояние изделия.

1.4 При записи в формуляр не допускаются записи карандашом, смываемыми чернилами и подчистки.

1.5 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

1.6 После подписи проставляют фамилию ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1 Наименование изделия: Анемометр ручной электронный АРЭ

2.2 Дата изготовления _____

2.3 Наименование изготовителя: АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор»

2.4 Адрес: Россия, 215500, Смоленская область, г. Сафонов

2.5 Заводской № _____

2.6 Сведения о средстве измерений:

Зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений под № 21004-11.

Срок действия до 15 февраля 2026 г.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Диапазон измерения скорости ветра, м/с 1 – 35.

3.2 Порог чувствительности датчика ветра, не более, м/с 0,8.

3.3 Пределы допускаемой абсолютной погрешности, м/с $\pm(0,5+0,05V)$

где V- скорость ветра, м/с.

3.4 Питание анемометра осуществляется от 4-х элементов типа 316 или АА общим напряжением 6 В.

3.5 Время непрерывной работы до замены элементов питания не менее 10 часов.

3.6 Потребляемый ток, мА 50.

3.7 Потребляемая мощность, Вт 0,25.

3.8 Габаритные размеры, мм

датчик ветра:

- высота 220;

- диаметр 120;

пульт:
 - длина 175;
 - ширина 80;
 - высота 25;
 футляр:
 - длина 280;
 - ширина 135;
 - высота 150.
 3.9 Масса, кг
 датчик ветра 0,27;
 пульт (без элементов питания) 0,20;
 анемометр с элементами питания в футляре 1,5.
 3.10 Условия эксплуатации:
 температура окружающего воздуха, °C от минус 50 до плюс 50;
 относительная влажность, % до 80;
 атмосферное давление, кПа 84-106.
 3.11 Анемометр содержит следующие цветные металлы и сплавы:
 дюралюминий – 413 г.
 латунь – 7 г.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество	Заводской номер	Примечание
ЯИКТ.408119.003	Датчик ветра	1		
ЯИКТ.468364.006	Пульт	1		
ЯИКТ.323361.002	Футляр	1		
ЯИКТ.416136.004 И1	Методика поверки			Поставляется по отдельному заказу
ЯИКТ.416136.004 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.		
ЯИКТ.416136.004 ФО	Формуляр	1 экз.		

Примечание – Элементы питания в комплект поставки анемометра не входят.

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Срок службы анемометра до списания не менее 8 лет.

Изготовитель гарантирует соответствие анемометра требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 18 мес с момента ввода анемометра в эксплуатацию при условии общей продолжительности работы не более 500 ч.

Гарантийный срок хранения 6 мес с момента изготовления.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Анемометр ручной электронный АРЭ ЯИКТ.416136.004 № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

Упакован АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор»
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Анемометр ручной электронный АРЭ ЯИКТ.416136.004 № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией, и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

7а СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

Анемометр ручной электронный АРЭ ЯИКТ.416136.004 заводской номер _____ поверен, соответствует требованиям ЯИКТ.416136.004 И1 «Анемометр ручной электронный АРЭ. Методика поверки» и признан годным для эксплуатации.

Дата поверки _____
 МП Поверитель _____

Межповерочный интервал один год.
 Производится изготовителем.